

TRX BATERIE SONY NP-FV70 2100MAH



Cena celkem:

448 Kč

(bez DPH: 371 Kč)

Běžná cena:

493 Kč

Ušetříte:

45 Kč

Kód zboží:

BATRX3890

Part No.:

TRX-FV70

Záruka:

24 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

TRX baterie Sony NP-FV70 2100 mAh

Kompatibilní baterie pro videokamery Sony. Tato baterie je v provedení DECODED – lze nabíjet v originální nabíječce – funkce jako originál baterie bez nutnosti propojování kabelem.

Poznámka: Společnost Sony označuje Li-Ion články jinou nominální hodnotou napětí, než běžné normy, proto mohou být jejich baterie označeny 6,8 nebo 7,2 V! Použití je však lze bez omezení.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Kapacita: 2500 mAh

Napětí: 7,2/7,4 V

Technologie baterie: Li-iontová

Nahrazuje baterie:

- Sony NP-FV30
- Sony NP-FV40
- Sony NP-FV50
- Sony NP-FV70
- Sony NP-FV100
- Sony NP-FH30
- Sony NP-FH50
- Sony NP-FH60
- Sony NP-FH70
- Sony NP-FH100
- Sony NP-FP50

Sony NP-FP70
Sony NP-FP71
Sony NP-FP90
Sony NPFV30
Sony NPFV40
Sony NPFV50
Sony NPFV70
Sony NPFV100
Sony NPFH30
Sony NPFH50
Sony NPFH60
Sony NPFH70
Sony NPFH100
Sony NPPF50
Sony NPPF70
Sony NPPF71
Sony NPPF90

Pro zařízení:

DCR-DVD103, DCR-DVD105, DCR-DVD105E, DCR-DVD106, DCR-DVD106E, DCR-DVD108, DCR-DVD108E, DCR-DVD109, DCR-DVD109E, DCR-DVD110E, DCR-DVD115E, DCR-DVD150, DCR-DVD202E, DCR-DVD203, DCR-DVD203E, DCR-DVD205, DCR-DVD205E, DCR-DVD304E, DCR-DVD305, DCR-DVD306, DCR-DVD306E, DCR-DVD308, DCR-DVD308E, DCR-DVD310E, DCR-DVD403, DCR-DVD403E, DCR-DVD404E, DCR-DVD405, DCR-DVD405E, DCR-DVD406, DCR-DVD406E, DCR-DVD407E, DCR-DVD408, DCR-DVD408E, DCR-DVD410E, DCR-DVD450, DCR-DVD450E, DCR-DVD505, DCR-DVD505E, DCR-DVD506, DCR-DVD506E, DCR-DVD508, DCR-DVD508E, DCR-DVD510E, DCR-DVD602, DCR-DVD602E, DCR-DVD605, DCR-DVD605E, DCR-DVD610, DCR-DVD650E, DCR-DVD653, DCR-DVD653E, DCR-DVD703, DCR-DVD703E, DCR-DVD705, DCR-DVD705E, DCR-DVD708, DCR-DVD708E, DCR-DVD710, DCR-DVD755, DCR-DVD755E, DCR-DVD803, DCR-DVD803E, DCR-DVD805, DCR-DVD805E, DCR-DVD808E, DCR-DVD810, DCR-DVD850E, DCR-DVD905, DCR-DVD905E, DCR-DVD908E, DCR-DVD910, DCR-DVD92, DCR-DVD92E, DCR-HC16, DCR-HC16E, DCR-HC17, DCR-HC17E, DCR-HC18, DCR-HC18E, DCR-HC19E, DCR-HC20, DCR-HC20E, DCR-HC21, DCR-HC21E, DCR-HC22E, DCR-HC23E, DCR-HC24E, DCR-HC26, DCR-HC26E, DCR-HC27, DCR-HC27E, DCR-HC28, DCR-HC28E, DCR-HC30, DCR-HC30E, DCR-HC30G, DCR-HC30L, DCR-HC30S, DCR-HC32, DCR-HC32E, DCR-HC33E, DCR-HC35E, DCR-HC36, DCR-HC36E, DCR-HC37, DCR-HC37E, DCR-HC38, DCR-HC38E, DCR-HC39E, DCR-HC40, DCR-HC40E, DCR-HC40S, DCR-HC40W, DCR-HC41, DCR-HC42, DCR-HC42E, DCR-HC43E, DCR-HC44E, DCR-HC45, DCR-HC45E, DCR-HC46, DCR-HC46E, DCR-HC47, DCR-HC47E, DCR-HC48, DCR-HC48E, DCR-HC51E, DCR-HC52, DCR-HC53E, DCR-HC62, DCR-HC62E, DCR-HC65, DCR-HC85, DCR-HC85E, DCR-HC94E, DCR-HC96, DCR-HC96E, DCR-SR100, DCR-SR100E, DCR-SR15E, DCR-SR15ES, DCR-SR190E, DCR-SR20E, DCR-SR200C, DCR-SR200E, DCR-SR21E, DCR-SR210E, DCR-SR220, DCR-SR220D, DCR-SR290E, DCR-SR30E, DCR-SR300, DCR-SR300C, DCR-SR300E, DCR-SR32E, DCR-SR33E, DCR-SR35E, DCR-SR36E, DCR-SR37E, DCR-SR38E, DCR-SR40, DCR-SR40E, DCR-SR42, DCR-SR42A, DCR-SR42E, DCR-SR45, DCR-SR46, DCR-SR46E, DCR-SR47, DCR-SR47E, DCR-SR47L, DCR-SR47R, DCR-SR47S, DCR-SR50, DCR-SR50E, DCR-SR52E, DCR-SR55E, DCR-SR57E, DCR-SR58E, DCR-SR60, DCR-SR60E, DCR-SR62, DCR-SR62E, DCR-SR65, DCR-SR67, DCR-SR67E, DCR-SR68E, DCR-SR68/R, DCR-SR68S, DCR-SR70E, DCR-SR72E, DCR-SR75E, DCR-SR77E, DCR-SR78E, DCR-SR80, DCR-SR80E, DCR-SR82, DCR-SR82C, DCR-SR82E, DCR-SR85, DCR-SR87, DCR-SR88, DCR-SR90E, DCR-SX15E, DCR-SX20EK, DCR-SX21E, DCR-SX30E, DCR-SX31E, DCR-SX33E, DCR-SX34E, DCR-SX41, DCR-SX43R, DCR-SX44, DCR-SX45, DCR-SX45B, DCR-SX45E, DCR-SX45EB, DCR-SX45EL, DCR-SX45ER, DCR-SX45L, DCR-SX45R, DCR-SX45S, DCR-SX50E, DCR-SX53E, DCR-SX63, DCR-SX65B, DCR-SX65E, DCR-SX65S, DCR-SX73E, DCR-SX83, DCR-SX85E, DCR-SX85S, DCR-SX85S, DCR-30, DR-SR10D

FDR-AX30, FDR-AX30/B, FDR-AX33, FDR-AX33/B, FDR-AX53, FDR-AX100, FDR-AX100/B, FDR-AX100E, FDR-AX100E/B, FDR-AXP33, FDR-AXP33/B, FDR-AXP35, FDR-AXP35/B, FDR-AXP35/TI
PXW-X70

HDE-SX43E, HDE-SX65E, HDR-CX100, HDR-CX100E, HDR-CX105E, HDR-CX105VE, HDR-CX106E, HDR-CX106VE, HDR-CX11E, HDR-CX11VE, HDR-CX110, HDR-CX110B, HDR-CX110/L, HDR-CX110/R, HDR-CX115E, HDR-CX115VE, HDR-CX116E, HDR-CX116VE, HDR-CX12, HDR-CX12E, HDR-CX120, HDR-CX130B, HDR-CX130E, HDR-CX130EB, HDR-CX130EL, HDR-CX130ER, HDR-CX130R, HDR-CX150, HDR-CX155E, HDR-CX155VE, HDR-CX160B, HDR-CX160E, HDR-CX170, HDR-CX180, HDR-CX180E, HDR-CX180EB, HDR-CX180EL, HDR-CX180ER, HDR-CX180ES, HDR-CX190, HDR-CX190B, HDR-CX190E, HDR-CX200, HDR-CX200B, HDR-CX200E, HDR-CX210, HDR-CX210B, HDR-CX210E, HDR-CX210L, HDR-CX210R, HDR-CX210S, HDR-CX250E, HDR-CX260VE, HDR-CX300, HDR-CX305E, HDR-CX305VE, HDR-CX330, HDR-CX350, HDR-CX350V, HDR-CX350VE, HDR-CX360E, HDR-CX360V, HDR-CX360VE, HDR-CX370V, HDR-CX410VR, HDR-CX450, HDR-CX455/B, HDR-CX500, HDR-CX500V, HDR-CX505VE, HDR-CX520, HDR-CX520V, HDR-CX520VE, HDR-CX550, HDR-CX550E, HDR-CX550V, HDR-CX550VE, HDR-CX560V, HDR-CX560VE, HDR-CX570E, HDR-CX580V, HDR-CX6, HDR-CX6EK, HDR-CX625, HDR-CX675/B, HDR-CX690E, HDR-CX7, HDR-CX7K/E, HDR-CX700E, HDR-CX700V, HDR-CX700VE, HDR-CX730E, HDR-CX740VE, HDR-CX760V, HDR-CX900, HDR-HC3, HDR-HC3E, HDR-HC3HK1, HDR-HC5, HDR-HC5E, HDR-HC7, HDR-HC7E, HDR-HC9, HDR-HC9E, HDR-HC9/E, HDR-PJ10, HDR-PJ10E, HDR-PJ20, HDR-PJ200E, HDR-PJ230, HDR-PJ260V, HDR-PJ260VE, HDR-PJ30E, HDR-PJ30V, HDR-PJ30VE, HDR-PJ340, HDR-PJ380, HDR-PJ40V, HDR-PJ420VE, HDR-PJ430V, HDR-PJ50, HDR-PJ50E, HDR-PJ50V, HDR-PJ540, HDR-PJ580V, HDR-PJ580VE, HDR-PJ650V, HDR-PJ670, HDR-PJ710V, HDR-PJ740VE, HDR-PJ760V, HDR-PJ790V, HDR-PJ810, HDR-PJ810E, HDR-

SR10, HDR-SR10D, HDR-SR10E, HDR-SR10/E, HDR-SR11, HDR-SR11E, HDR-SR11/E, HDR-SR12, HDR-SR12E, HDR-SR12/E, HDR-SR5, HDR-SR5C, HDR-SR5E, HDR-SR7, HDR-SR7E, HDR-SR8, HDR-SR8E, HDR-SX-43L, HDR-SX43S, HDR-SX-65L, HDR-SX65R, HDR-TD10, HDR-TD10E, HDR-TD20V, HDR-TD20VE, HDR-TD30V, HDR-TG1, HDR-TG1E, HDR-TG1/E, HDR-TG3E, HDR-TG5V, HDR-UX10, HDR-UX19E, HDR-UX20, HDR-UX20E, HDR-UX20/E, HDR-UX3E, HDR-UX5, HDR-UX5E, HDR-UX7, HDR-UX7E, HDR-UX9E, HDR-XR100, HDR-XR105E, HDR-XR106, HDR-XR106E, HDR-XR150, HDR-XR155E, HDR-XR160, HDR-XR160E, HDR-XR200VE, HDR-XR260V, HDR-XR260VE, HDR-XR350, HDR-XR350E, HDR-XR350V, HDR-XR350VE, HDR-XR500V, HDR-XR500VE, HDR-XR520V, HDR-XR5200VE, HDR-XR550, HDR-XR550E, HDR-XR550V, HDR-XR550VE
HXR-MC50U
NEX-VG10, NEX-VG10E, NEX-VG10EH, NEX-VG10H, NEX-VG10HB, NEX-VG20E, NEX-VG20EH, NEX-VG20H, NEX-VG20HB, NEX-VG30, NEX-VG30E, NEX-VG30EH, NEX-VG30H, NEX-VG30HB, NEX-VG900, NEX-VG900E a další