

## SWISSTEN BLUETOOTH SELFIE STICK TRIPOD



Cena celkem:	<b>599 Kč</b> <b>(bez DPH: 495 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>659 Kč</b>
Ušetříte:	<b>60 Kč</b>
Kód zboží:	MOPSWI1849
Part No.:	32000500
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

### Popis

## SWISSTEN Bluetooth Selfie Stick Tripod - parťák pro cestovatele, vlogery a influencery



**SWISSTEN Bluetooth Selfie Stick Tripod** je selfie tyč pro chytré telefony, která vám usnadní pořizování fotografií a videí. Díky své konstrukci představuje praktické **řešení 2 v 1** a uplatní se nejenom jako selfie tyč, ale také jako tripod. Potěší také odnímatelný **Bluetooth ovladač s dosahem až 10 metrů**. To vám umožní snadné spuštění fotoaparátu nebo kamery bez nutnosti dotýkat se telefonu. **Funkce tripodu** slouží k zachycení skupinových fotografií, vlogů a natáčení obecně, aniž by došlo k roztřesení obrazu.



Stabilní a pevná konstrukce je vhodná pro využití ve studiu i ve venkovním prostředí. Mezi další přednosti **SWISSTEN Bluetooth selfie tyče a tripodu** patří teleskopické **prodloužení na délku až 105 cm**, takže získáte široké záběry nebo originální úhly pro své fotografie a videa. Přesto dosahuje **kompaktní a lehké konstrukce** pro snadné přenášení a skladnost. Praktický **magnetický držák MagSafe** zajistí rychlé a pevné uchycení kompatibilního smartphonu.

## SWISSTEN Bluetooth Selfie Stick Tripod

**Praktická 2 v 1 selfie tyč s magnetickým MagSafe držákem a integrovaným stativem pro snadné focení i natáčení.**

Bluetooth selfie tyč **SWISSTEN Bluetooth Selfie Stick Tripod** kombinuje teleskopickou konstrukci s odnímatelným

dálkovým ovladačem a skládacím stativem. Díky podpoře **MagSafe** jednoduše přicvaknete kompatibilní telefon bez nutnosti složitějšího uchycení a okamžitě začnete fotit nebo natáčet. Sedmisegmentová teleskopická tyč se vysune z kompaktních **21 cm** až na **105 cm** a přitom váží pouhých **180 g**, takže se snadno vejde do batohu i kabelky.

Odnímatelný **Bluetooth 5.2** ovladač s dosahem až **10 m** umožňuje spustit závěrku jedním stiskem tlačítka. Napájený knoflíkovou baterií **CR1632** (120 mAh) vydrží při běžném používání 3–6 měsíců a v pohotovostním režimu až 1 rok. Skládací nožky stativu se silikonovými protiskluzovými koncovkami zajistí stabilní umístění na stole i v terénu.

- Magnetický MagSafe držák pro rychlé uchycení kompatibilního telefonu bez šroubování.
- Odnímatelný Bluetooth 5.2 ovladač s dosahem až 10 m a výdrží baterie 3–6 měsíců.
- Teleskopická konstrukce se 7 segmenty, vysouvací z 21 cm na 105 cm.
- Integrovaný skládací stativ se silikonovými protiskluzovými nožkami.
- Kompaktní rozměry 21 × 5,8 × 5,4 cm a nízká hmotnost 180 g.
- Hliníková slitina s ABS plastem pro odolnou a lehkou konstrukci.
- Podpora telefonů do hmotnosti 500 g.

### **Magnetické MagSafe uchycení**

Telefon stačí přiblížit k držáku a magneticky se automaticky zarovná na správnou pozici. Není potřeba žádné šroubování ani nastavování, přitom zůstává telefon stabilní i při maximálním vysunutí tyče.

### **Dálkové ovládání přes Bluetooth**

Odnímatelný ovladač funguje na frekvenci Bluetooth 5.2 s dosahem až 10 metrů. Jedním stiskem tlačítka spustíte závěrku fotoaparátu. Baterie CR1632 vydrží při běžném používání 3–6 měsíců.

### **Stabilní stativ pro každý terén**

Skládací nožky s protiskluzovými silikonovými koncovkami umožní stabilní postavení na stole, zemi i nerovném povrchu. Ideální pro skupinové fotky, vlogy nebo videohovory.

## **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Maximální hmotnost telefonu:** do 500 g

**Délka složená:** 21 cm

**Délka vysunutá:** 105 cm

**Počet segmentů:** 7 teleskopických částí

**Bluetooth verze:** 5.2

**Dosah Bluetooth:** 10 m

**Dálkový ovladač:** odnímatelný, jedno-stisková spoušť

**Napájení ovladače:** knoflíková baterie CR1632 (120 mAh)

**Výdrž baterie:** 3–6 měsíců běžného použití / až 1 rok v pohotovosti

**Materiál:** hliníková slitina + ABS

**Typ držáku:** MagSafe

**Stativ:** skládací nožky se silikonovými protiskluzovými koncovkami

**Rozměry ve složeném stavu:** 210 × 58 × 54 mm

**Hmotnost:** 180 g