

**Petr Hlavinka (eshop.phcomp.cz)**

phcomp@phcomp.cz

+420 728 871 498

10.04.26 14:19:29

## HELMER GPS LOKÁTOR LK 506



Cena celkem:

**2 780 Kč**  
**(bez DPH: 2 298 Kč)**

Běžná cena:

**3 058 Kč**

Ušetříte:

**278 Kč**

Kód zboží:

LOKHEL1004

Part No.:

Helmer LK 506

Záruka:

24 měs.

Stav:

Nové zboží

## Popis


### Helmer LK 506

Chraňte svůj automobil a cennosti v něm uložené s kompaktním **GPS lokátor LOKHEL1004 Helmer LK 506**. Toto zařízení představuje první pomoc při odcizení nebo ztrátě vozidla. **Pomocí SMS obdržíte přesné souřadnice** výskytu vozu, respektive Helmer lokátoru ukrytého v elektroinstalaci. Stačí jen kliknout na zasláný odkaz a ihned **zobrazíte mapu** okolí.



Kromě zasílání SMS tento model podporuje také **sledování pomocí dat**. Ve vámi nastavených intervalech **odesílá data na**

**server a pohyb automobilu můžete sledovat on-line.** Díky tomu získáte přesnou trasu jízdy a budete vědět, v jaké lokalitě zahájit pátrání nebo kde nahlásit krádež. Pro připojení stačí jen kabely, pomocí kterých **sledovací GPS zařízení Helmer LK 506** nainstalujete přímo k autobaterii. **Úsporný provozní režim** nebude autobaterii zbytečně zatěžovat.




Mezi další praktické funkce **GPS lokátoru Helmer LK 506** patří:

- Upozornění na otřes – v případě překročení hladiny citlivosti pošle SMS
- Upozornění na pohyb – vzdálí-li se lokátor z předdefinované vzdálenosti
- ACC alarm – upozornění na nastartování
- Odposlech – po zavolání lze odposlouchávat zvuky v okolí



OKAMŽITÁ POLOHA



UPOZORNĚNÍ  
NA OTŘES



UPOZORNĚNÍ  
NA POHYB



HISTORIE TRASY



HLÍDÁNÍ  
RYCHLOSTI



ZASTAVENÍ  
NA DÁLKU



UPOZORNĚNÍ  
NA NASTARTOVÁNÍ



ODPOSLECH

Profesionální GPS lokátor Helmer LK 506, s jednoduchým zapojením do elektroinstalace automobilu, využívá signály GSM/GPRS sítí a GPS satelitů. Umožňuje sledování a lokalizaci automobilu s určením **přesné polohy GPS** a následném

zaslání informací a souřadnic přes **SMS** na přednastavené číslo nebo pomocí GPRS do počítače. Je tedy nutné do lokátoru vložit předplacenou **SIM kartu**, nebo SIM kartu s SMS nebo datovým tarifem. Mezi další funkce patří odposlech a upozornění při pohybu, překročení nastavené rychlosti a **odpojení automobilu od přívodu paliva**. Lokátor je napájen 12V/24V přímo z el. rozvodu v automobilu.

## **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Podporované sítě:** GSM/GPRS

**GSM frekvence:** 850/ 900/ 1800/ 1900

**Poziční přesnost:** 5 m

**Rozměry:** 83 x 54 x 26 mm

**Hmotnost:** 120 g