

## UBIQUITI UNIFI UPS TOWER



Cena celkem:	<b>4 388 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 3 626 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>4 827 Kč</b>
Ušetříte:	<b>439 Kč</b>
Kód zboží:	UPSUBT0022
Part No.:	UPS-Tower
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Ubiquiti UniFi UPS Tower

#### Síťově spravovaný záložní zdroj s výkonem 1 kVA/600 W a integrovanou správou přes UniFi systém.

Profesionální **line-interactive UPS** určený pro ochranu síťové infrastruktury a serverových zařízení. Nabízí **10 výstupních zásuvek C13** rozdělených na dvě skupiny – pět s plnou ochranou včetně bateriového napájení a pět pouze s ochranou proti přepětí. **Baterie vyměnitelná za provozu** umožňuje výměnu bez vypnutí chráněných zařízení.

Zařízení se vyznačuje pokročilou **síťovou správou přes Ethernet** pro centralizované monitorování. Je kompatibilní se širokou škálou UniFi produktů včetně routerů, switchů, access pointů a dalších síťových komponent. Podporuje také **NUT protokol** pro správu zařízení třetích stran.

- Výkon 1000 VA/600 W s line-interactive topologií a simulovanou sinusovkou v bateriových režimech
- Celkem 10 výstupů C13 – 5× s bateriovou ochranou a 5× pouze s ochranou proti přepětí
- Hot-swappable olověná baterie 12 V/9 Ah s dobou nabíjení 6–8 hodin na 90 % kapacity
- Runtime při plném zatížení 2 minuty, při polovičním zatížení (300 W) až 7 minut
- Síťová správa přes Ethernet port s podporou NUT protokolu
- Vstupní napěťový rozsah 170–280 V AC s automatickým přepínáním za 6–10 ms
- LED indikátory stavu zařízení a 5stupňová indikace úrovně baterie
- Ochrana proti přetížení a zkratu s automatickým odpojením při kritických stavech
- Kompaktní desktop provedení 288 × 280,5 × 99 mm s hmotností 7,85 kg

#### Pokročilá ochrana a monitorování

UPS poskytuje komplexní ochranu proti výpadkům napájení, přepětí a podpětí. Automatické přepínání do bateriového režimu

probíhá za typických 6 ms. V případě přetížení nad 110 % se zařízení odpojí během 5 sekund, při přetížení nad 120 % okamžitě.

### **Síťová konektivita**

Kromě hlavního Ethernet portu pro správu obsahuje UPS také **dva gigabitové porty** pro ochranu síťové komunikace proti přepětí. Podporuje vzdálené monitorování a správu přes UniFi Network aplikaci s možností nastavení alertů a automatických akcí.

### **Široká kompatibilita**

Zařízení je kompatibilní s více než 50 UniFi produkty včetně Dream Machine routerů, Enterprise switchů, access pointů řady U6/U7, síťových úložišť UNAS a video rekordérů UNVR. Podporuje také správu zařízení třetích stran prostřednictvím standardního NUT protokolu.

## **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Výkon:** 1000 VA/600 W, line-interactive topologie

**Vstupní napětí:** 170–280 V AC, 50/60 Hz, nominálně 230 V AC

**Výstupní napětí:** 220–240 V AC, nominálně 230 V AC

**Baterie:** olověná 12 V/9 Ah, vyměnitelná za provozu, kapacita 108 Wh

**Doba provozu:** 2 min při plném zatížení, 7 min při 300 W

**Výstupy:** 10× C13 (5× s bateriovou ochranou + 5× pouze přepěťová ochrana)

**Síťové rozhraní:** 1× Ethernet 10/100 Mbps + 2× GbE porty pro vstup/výstup ochrany proti přepětí

**Přepínací čas:** 6 ms typicky, max. 10 ms

**Rozměry:** 288 × 280,5 × 99 mm

**Hmotnost:** 7,85 kg

**Provozní teplota:** 0 až +40 °C

**Certifikace:** CE, IEC 62040-1, IP20

### **Kompatibilita:**

#### **Ubiquiti**

UCG-Fiber

UCG-Max

UCG-Ultra

UDM-Pro

UDM-Pro-Max

UDM-SE

UDM

UDR

UDR-5G-Max

UDR7

UX

UX7

USW-16-POE

USW-24

USW-24-POE

USW-48

USW-48-POE

USW-Aggregation

USW-Enterprise-8-PoE

USW-Enterprise-24-PoE

USW-EnterpriseXG-24

USW-Flex

USW-Flex-2.5G-5

USW-Flex-2.5G-8

USW-Flex-2.5G-8-PoE

USW-Flex-Mini

USW-Flex-Utility

USW-Flex-XG

USW-Lite-8-PoE

USW-Lite-16-PoE

USW-Pro-8-PoE

USW-Pro-24

USW-Pro-24-POE

USW-Pro-48  
USW-Pro-48-POE  
USW-Pro-Aggregation  
USW-Pro-HD-24  
USW-Pro-HD-24-PoE  
USW-Pro-Max-16  
USW-Pro-Max-16-PoE  
USW-Pro-Max-24-PoE  
USW-Pro-Max-48  
USW-Pro-Max-48-PoE  
USW-Pro-XG-8-PoE  
USW-Pro-XG-10-PoE  
USW-Pro-XG-24  
USW-Pro-XG-24-PoE  
USW-Pro-XG-48  
USW-Pro-XG-48-PoE  
USW-Ultra  
USW-Ultra-60W  
USW-Ultra-210W  
USW-WAN  
USW-WAN-RJ45  
UNAS-2  
UNAS-Pro  
UNAS-Pro-4  
UNVR  
UNVR-Pro  
UXG-Pro

---

**Manuál (montážní návod):**



<https://dl.ui.com/qig/ups-tower/#index>

---

